

## 必要工具



インパクトドライバー



木工用ドリル  
2.5mm

木工用ドリル  
3.0mm

定規

## ワンポイント!



この作品に使われている  
プランターは  
「クイーンプランター-450型」を  
もとに設計されております。  
当店園芸コーナーにて販売中です。  
大枠、プランター枠のサイズを  
変えればお使いのプランターを  
入れることも可能です。

※写真は演出の為ミルクペイント  
「タチヨイズブルー」を使用し  
塗装しております。  
作品をご使用される際防汚剤の  
使用を強く推奨いたします。

チェーンについて  
今回使用したチェーンは  
「ステンヘビーリンク  
4パイ SW1040」です。  
長さの目安として輪10個分が  
1本の長さとお考えください。



## 必要材料・寸法表

### 材料

- ・ 2 × 4 6F 2本
  - ・ 1 × 4 6F 2本
  - ・ コーススレッド 4.2 × 65mm 16本
  - ・ スリムビス 3.3 × 25mm 8本
  - ・ スリムビス 3.3 × 35mm 16本
  - ・ ヨート25mm(ステンレス推奨) 8本
  - ・ チェーン 4 π × 250mm 4本
- ※チェーンの詳細は裏面に記載

### 切り出し寸法表

#### 2 × 4 6F

400mm	500mm	600mm	端材
400mm	500mm	600mm	端材

#### 1 × 4 6F

200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	端材
450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	

### 使用箇所

底脚部	2 × 4 400mm	2本
大枠部	2 × 4 500mm	2本
大枠部	2 × 4 600mm	2本
プランター枠部	1 × 4 200mm	6本
プランター枠部	1 × 4 450mm	4本

valer ホームセンター

VOL.3

# DIYパンフレット

## — ブランコプランター —



約高さ690 × 幅480 × 奥行400mm

valer  
ホームセンター



1-1

大枠



縦600mm、横500mmの2×4を写真のように置き、65mmのビスで組み上げてください。

1-2

大枠



木が割れないように打ち込むビス以下の太さの木工用ドリルで下穴をあけてから、ビスを打ち込んでください。

2

底脚取り付け



①で作った大枠の底面に400mmで切った2×4を取り付けます。

ワンポイント



大枠の側面と底脚の側面にそれぞれ中心線を入れておき、中心線同士を合わせることで前後が同じ長さになります。

3-1

プランター枠



450mmで切った1×4を2枚置き、それをつなぐために200mmの1×4を中心に置いて25mmのビスを打ち込んでください。

3-2

プランター枠



③-1を2枚作ってください。

3-3

プランター枠



③-2で作ったものと200mmで切った1×4 4枚を使った写真のように置いてください。

3-4

プランター枠



それぞれ、下穴をあけてから35mmのビスを打ち込んでいきます。

4

プランター枠ヨート取り付け



③で作ったプランター枠450mmの面に対し、それぞれ外側から120mmのところを印を打ち、印の中心にヨートを取り付けてください。ヨートは計4か所、取り付け前に下穴をあけておいてください。

5

大枠ヨート取り付け



①で作った大枠の上部裏面にヨートを4か所つけます。柱から145mm、手前から20mmの位置で印を引き、4と同様の手順でヨートを取り付けてください。

6

チェーン取り付け



最後に用意したチェーンをヨートにかけてください。  
※プランターはチェーンにかける前にプランター枠に入れてください。

完成



お疲れ様でした！